



GÉZATONE

PEDI LUX

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА

модель 124D



ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ



# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GEZATONE



**РОЛИКОВАЯ ПИЛКА GEZATONE PEDI LUX**, модель 124D, предназначена для профессионального ухода за кожей стоп в домашних условиях.

**РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX** – это инновационный прибор, который выравнивает сухую, грубую и покрытую мозолями кожу стоп.



# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

## ОСОБЕННОСТИ

- Уникальный ролик вращается на **360 ГРАДУСОВ 30 РАЗ В СЕКУНДУ** и эффективно и мягко убирает огрубевшую кожу с пяток.
- Роликовая пилка **РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ**, чем металлические скребки, и не использует лезвия, которые могли бы поранить кожу.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прибор работает от батареек, что позволяет брать его с собой в поездки и путешествия.
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН** делает пилку очень удобной, она идеально ложится в руку и обеспечивает полноценный профессиональный уход за считанные секунды!





# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

- ⦿ В комплект входит **4 РОЛИКА РАЗНОГО ЦВЕТА**, которые предназначены для разных пользователей и имеют индивидуальный цвет во избежание путаницы.
- ⦿ **ВАЖНО!** Для каждого человека рекомендуется использовать отдельный ролик для удаления огрубевшей кожи.
- ⦿ Из соображений гигиены не следует пользоваться одними и теми же шлифовальными роликами вместе с другими людьми.





# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

## ВНЕШНИЙ ВИД



A: Защитная крышка

B: Кнопка фиксации ролика

C: Кнопка блокировки

D: Переключатель питания  
«Вкл./Выкл.»

E: Крышка батарейного отсека



Ролик




Щетка для чистки



# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

## ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

- ◎ **НИКАКИХ ЛИШНИХ РАСХОДОВ!** С роликовой пилкой Вы сами можете ухаживать за кожей стоп, получая при этом профессиональный результат.
- ◎ **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ!** Набор для педикюра работает быстро и чисто – за несколько секунд кожа гладкая и нежная, без мозолей и натоптышей.
- ◎ **НИКАКОГО РИСКА!** В отличие от лезвий и скребков электрическая пилка для стоп удаляет только мертвые клетки кожи, не травмируя и не повреждая ее.
- ◎ **УДОБСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!** 4 сменных ролика с абразивным напылением покрашены в разные цвета, чтобы каждый член семьи мог использовать свой личный ролик.
- ◎ **МОБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!** Роликовая пилка для удаления огрубевшей кожи стоп работает от двух батареек, с ней Вы получите возможность ухаживать за ногами дома, в отпуске, на даче, словом, где угодно.






# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ СРАЗУ ЖЕ!

Всего несколько секунд обработки кожи делают ее нежной, бархатной и возвращают ухоженный вид.





# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплект из 10 специальных сменных насадок

Артикул: A1301156SET



### НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Предназначена для полировки поверхности ногтя



### 2 НАСАДКИ-ШЛИФОВКИ

Придание формы и гладкости ногтям



### НАСАДКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ

Придание ногтям естественной гладкости



### НАСАДКА ДЛЯ ОЧЕРЧИВАНИЯ КОНТУРА

Придание формы и очерчивание контура ногтя



### 2 НАСАДКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ

Уход за кутикулой




### 3 БОЛЬШИЕ КОНУСНЫЕ НАСАДКИ

Для удаления мозолей и натоптышей



### ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ НАСАДОК





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Если у Вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием прибора.
- Запрещается использовать прибор лицам, страдающим сахарным диабетом или нарушениями кровообращения.
- Если у Вас установлен кардиостимулятор, то проконсультируйтесь со специалистом перед использованием прибора.
- При наличии кожных заболеваний проконсультируйтесь со специалистом перед использованием.
- Не рекомендуется использовать прибор на покрасневших, раздраженных, поврежденных или пораженных участках кожи.
- Не используйте прибор на участках кожи с бородавками, с воспалениями или открытыми ранами.
- Немедленно прекратите использование прибора, если Вы почувствовали боль или другие неприятные ощущения.
- Обратитесь к врачу, если кожа слишком сильно раздражена или кровоточит.
- Запрещается использование прибора лицам (включая детей) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, без предварительного инструктажа лицом, ответственным за их безопасность.



# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GEZATONE

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ⦿ Питание – батарейки, 2шт. х АА
- ⦿ Скорость вращения – до 1800 об./мин.
- ⦿ Время непрерывной работы – не более 30 мин.
- ⦿ Диапазон рабочих температур – +15...35°C
- ⦿ Максимальная влажность – не более 85%

**Артикул: 1301156 ШК EAN13: 3004564029658**

**Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.**

**Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция.**

**Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Педикюрный набор 124D Pedi Lux – 1шт.

Ролик педикюрный (цилиндрический) – 4 шт.

Защитная крышка – 1шт.

Щеточка для очистки – 1шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



# РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX GÉZATONE



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 925-00-34

регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

Присоединяйтесь:



[www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)



[facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)



[vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)

